



Über Tastenfeld steuerbare Alarmanlage mit Magnetsensor

Die über ein Tastenfeld bedienbare Alarmanlage mit Magnetsensor erkennt jegliches gesetzwidriges Eindringen via Fenster oder Türe und kann über den voreingestellten vierstelligen Sicherheitscode aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Installation

1. Öffnen Sie die Türe des Batteriefaches, die sich an der Geräterückseite befindet. Setzen Sie 2 x 1,5 V Alkalibatterien ein ("AA", UM3 & LR6 – nicht entfallen) wie Sie es an der Innenseite aufgezeigt sehen und schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Wählen Sie ein Fenster oder eine Türe aus, die durch die SC11 gesichert werden soll.
3. Nehmen Sie eine der Einbauschrauben und schrauben Sie diese so ein, dass sie noch 5 mm herausragt.
4. Stecken Sie den Magnetschalter auf die Schraube und befestigen Sie das Gerät an der Wand, indem Sie die zweite Schraube durch das Loch am Boden des Gerätes in die Wand schrauben. Entfernen Sie nun den Deckel des Batteriefaches.
5. Ein richtiges Positionieren der SC11 ist wichtig. Stellen Sie sicher, dass das Alarmgerät und der Magnetsensor parallel zueinander liegen und die Pfeile direkt aufeinander zeigen.
6. Der Abstand zwischen den beiden Bestandteilen darf 12 mm nicht überschreiten.
7. Der Magnetsensor kann auf beiden Seiten des Alarmgerätes montiert werden.
8. Prüfen Sie, ob die SC11 richtig funktioniert.

Programmierung

Sie können das Gerät mit Hilfe Ihres voreingestellten Sicherheitscodes aktivieren und deaktivieren. Stellen Sie den Sicherheitscode folgendermaßen ein:

1. Geben Sie den werkseingestellten Sicherheitscode "1,1" ein und drücken Sie ****#**. Die grüne LED-Anzeige blinkt und ein einfacher Piepton gibt an, dass die Einstellung des Sicherheitscodes läuft.
2. Geben Sie Ihren eigenen Sicherheitscode ein (bis zu vier Ziffern) und drücken Sie dann nochmals ****#**. Ein Ton bestätigt Ihre Einstellung. Sie können nun Ihren Sicherheitscode zum Aktivieren/Deaktivieren des Türalarms und der Außensirene verwenden.
3. Um den Sicherheitscode zu ändern, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, verwenden aber Ihren alten Sicherheitscode anstatt der werkseingestellten Nummer.

Betrieb
Geben Sie einfach den Sicherheitscode ein. Die SC11 gibt einen Piepton ab und die grüne LED-Anzeige leuchtet für etwa 30 Sekunden auf und gibt somit an, dass der Alarm aktiviert ist. 30 Sekunden nachdem Sie die überwachte Zone verlassen haben, erlischt die grüne LED-Anzeige und das Gerät befindet sich in voller Alarmbereitschaft.

Erkennt die SC11, dass ein gesichertes Fenster bzw. eine gesicherte Türe geöffnet wird, piept das Alarmgerät einmal, um anzuzeigen, dass das Gerät aktiviert ist. Danach haben Sie acht Sekunden, um das Gerät zu deaktivieren. Zum Deaktivieren geben Sie einfach den Sicherheitscode in das Tastenfeld ein und drücken dann einmal auf das Symbol **#**. Die SC11 stößt doppelte Pieptöne aus und gibt damit die Deaktivierung an.
Wird die SC11 binnen 8 Sekunden nicht deaktiviert, stößt das Gerät 45 Sekunden lang ein lautes Alarmsignal aus und alarmiert die Hausbewohner. Um das Gerät unter diesen Umständen zu deaktivieren, geben Sie einfach den Sicherheitscode in das Tastenfeld ein und drücken dann einmal auf das Symbol **#**. Die SC11 stößt doppelte Pieptöne aus und gibt damit die Deaktivierung an.

Achtung

Bei der SC11 handelt es sich um ein empfindliches elektronisches Gerät. Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten deshalb eingehalten werden:

1. Verwenden Sie immer Alkalibatterien. Gebrauchen Sie nie unterschiedliche Batteriesorten zusammen und kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
2. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht gebraucht, nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
5. Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Kamins oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur.
6. Die SC11 ist nur für den Gebrauch im Haus gedacht.
7. Alte, defekte Batterien sind auf umweltfreundliche Weise entsprechend der jeweils gültigen Gesetzgebung zu entsorgen.
8. **VORSICHT:** Nur durch gleiche bzw. gleichwertige Batterien, die vom Hersteller empfohlen werden, ersetzen.
9. **VORSICHT:** Bei inkorrektem Installieren bzw. Austauschen besteht Explosionsgefahr.
10. **WICHTIG:** Das Gerät enthält keine wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
11. Sind die Batterien ausgetauscht, wird der Sicherheitscode wieder zur Standardeinstellung zurückgesetzt (1,1).

Technische Daten

- Stromversorgung : 2x 1,5 V Alkalibatterien ("AA", UM3 & LR6 – nicht enthalten)
Überwachungszone : Fenster bzw. Tür
Sicherheitscode : bis zu vier Ziffern
Alarmgeräusch : ca. 110dB bei 30 cm